


SONY

Stále v pohybu

www.sony-europe.com

like.no.other™

black vert



SONY

black vert



www.sony-europe.com

like.no.other™


MEMORY STICK™

Svobodně rozhodovat o svém životě

Svobodně sdílet své zážitky

Život neustále běží.

Mimo domov dnes posloucháme stále více hudby, více fotografujeme, sledujeme více videa a hrajeme více her.

Tím, jak se neustále zvětšují sbírky multimediálních záznamů, potřebujete menší a chytřejší způsob ukládání a sdílení digitálních souborů. S výměnnými médii Sony Memory Stick™ se můžete těšit z vašich fotografií, videoklípů, hudby, her i dalšího digitálního obsahu – kdykoliv a kdekoliv.



▷ Memory Stick PRO Duo High Speed:
256MB, 512MB, 1GB, 2GB

Skvělá volba pro ukládání a sdílení velkých objemů digitálních dat




▷ Memory Stick PRO Duo:
256MB, 512MB, 1GB, 2GB

Kompaktní, pohodlná a chytrá média... přesně to, na co vaše digitální multimediální sbírka až dosud čekala.



▷ Memory Stick Micro:
256MB, 512MB, 1GB

Velikostí skvěle vyhovuje dnešním kapesním digitálním přístrojům nové generace.




MEMORY STICK™

Objevte mobilitu **bez hranic**

Je to více než pouhý telefon. Váš telefon Sony Ericsson je centrum osobní zábavy. Stahujte si multimediální obsah do paměti Memory Stick a bavte se mimo domov hudbou, videoklipy a hrou. Memory Stick rozšiřuje vnitřní paměť vašeho telefonu a umožňuje tak do ní uložit stovky písniček či her, nebo tisíce fotografií plných detailů a kontaktů. Díky fotoaparátu vestavěnému ve vašem mobilním telefonu Sony Ericsson můžete pořizovat vysoce kvalitní fotografie nebo nahrávat videoklipy. Stažení hudebních souborů nebo her je záležitostí pouhých několika stisků tlačítek.

Řadu mobilních telefonů Sony Ericsson dále rozšíří modely kompatibilní s Memory Stick Micro, což je paměťová karta čtvrtinové velikosti ve srovnání s Memory Stick Duo dostupná v kapacitách do 1 GB.


Spojení Memory Stick a vašeho mobilního telefonu znamená **úplnou mobilitu bez hranic**



Projevte svou kreativitu

Počet fotografií a nahrávací doba

Příslušenství



► Memory Stick Duo Adaptor MSAC-M2

Tento kompaktní, tenký a extrémně lehký adaptér umožňuje použití Memory Stick Duo jako standardního média Memory Stick.



► USB čtečka/zapísačka MSAC-US40

Tento adaptér s elegantním designem je ideální pro vysokorychlostní čtení a zápis do a z vaší paměti Memory Stick přes USB port.



5 Megapixelů

Režim Fine / režim Standard*

256MB

92/174 snímků

512MB

188/354 snímků

1GB

384/723 snímků

2GB

789/1482 snímků

7 Megapixel

Režim Fine / režim Standard*

67/132 snímků

137/268 snímků

279/548 snímků

573/1125 snímků

8 Megapixel

Režim Fine / režim Standard*

59/109 snímků

121/223 snímků

247/456 snímků

506/934 snímků

*"Režim Fine" a "Režim Standard" jsou režimy záznamu JPEG u fotoaparátů Sony Cyber-shot.



256MB

VX Standard*

10 minut

512MB

VX Standard*

21 minut

1GB

VX Standard*

44 minut

2GB

VX Standard*

91 minut

VX Fine**

3 minuty

VX Fine**

6 minut

VX Fine**

12 minut

VX Fine**

25 minut

*MPEG VX Fine, MPEG VX Standard a Video Mail are Sony jsou režimy záznamu pohyblivého obrazu MPEG u fotoaparátů Sony Cyber-shot.

**Lze natáčet pouze s médiem Memory Stick PRO.



Bavit se můžete všude

Tento leták vám pomůže zvolit tu nevhodnější paměť Memory Stick pro váš mobilní telefon Sony Ericsson, PSP™ nebo digitální fotoaparát Sony. Počet přístrojů kompatibilních s Memory Stick neustále narůstá... a vybírat můžete z řady příslušenství, které vám pomůže paměť Memory Stick ve vašem telefonu, PSP, fotoaparátu, PC či jiném zařízení maximálně využít.

Malé a prostě krásné.
Spojení díky Memory Stick.



Úplná mobilita
bez hranic



Nekonečné
možnosti
zábavy



Užijte si své fotografie
přesně tak, jak sami chcete

Projevte svou kreativitu

Mezi fotoaparáty Sony Cyber-shot je určitě i ten, který je nejvhodnější právě pro vás – ať už to s fotografováním myslíte vážně nebo si jen přejete zachytit momentky z výletů a další vzácné okamžiky života. Dnešní fotoaparáty disponují vyšší kvalitou obrazu než kdykoliv předtím – a to současně znamená i požadavek na větší paměť pro ukládání dat. S Memory Stick se však nemusíte bát, že snímky nebudete mít kam uložit. I když váš počítač není vybaven čtečkou paměťových karet Memory Stick, snímky i videoklipy z vašeho digitálního fotoaparátu Sony do něj můžete přenášet pomocí řady důmyslných adaptérů a dalšího příslušenství.

**Memory Stick a Cyber-shot
Užívejte si své fotografie přesně
tak, jak sami chcete.**



Více mobility





► Memory Stick Micro Adaptér MSAC-MMS

Pomocí Micro adaptéru můžete snadno přenášet data z přístrojů kompatibilních s Memory Stick Micro do jakéhokoliv přístroje kompatibilního s Memory Stick PRO standardní velikosti.

Počet fotografií a nahrávací doba s mobilním telefonem Sony Ericsson

	256MB	512MB	1GB	2GB
 VGA rozlišení (30kB)	8000 snímků	16000 snímků	32000 snímků	64000 snímků
1.3 Megapixel (260kB)	960 snímků	1920 snímků	3840 snímků	7680 snímků
2 Megapixel (300kB)	850 snímků	1700 snímků	3300 snímků	6600 snímků
3 Megapixel (600kB)	425 snímků	850 snímků	1700 snímků	3400 snímků

	256MB	512MB	1GB	2GB
 176*144.3gp (MMS)	480 minut	960 minut	1920 minut	3840 minut
MPEG4 (AV vysoká kvalita)	320 minut	640 minut	1280 minut	2560 minut

	256MB	512MB	1GB	2GB
 MP3 (CD kvality)*	60 skladeb	120 skladeb	240 skladeb	480 skladeb

*Počet skladeb o průměrné délce 4 minuty.

Telefon - Telefon - Telefon - Telefon

PSP - PSP - PSP - PSP - PSP

Foto - Foto - Foto

Zábava, která je vždy s vámi

Ať jste kdekoliv. Ať děláte cokoliv. Od hraní 3D her až ke sledování celých filmů, poslechu hudby či prohlížení fotografií - PSP uspokojí všechny vaše požadavky na mobilní zábavu. Vložte do slotu pro média na PSP malou, ale výkonnou paměť Memory Stick PRO Duo nebo Memory Stick PRO Duo High Speed a bavte se ještě více videozáznamy s vysokým rozlišením, obsahem nahraným z TV, záznamy zvuku, fotografiemi nebo hrami. Přidejte USB čtečku/zapiso-vačku a můžete přenášet videa, TV pořady, hudbu i fotografie z PC do PSP, což vám umožní ještě efektivnější správu vaší sbírky digitálních záznamů.

Spojení Memory Stick a PSP
znamená nekonečné
možnosti zábavy



Více zábavy

Příslušenství



► IC2 Plus software pro PSP MSSW-IC2P

Bavte se vašimi oblíbenými videozáznamy na PSP pomocí software Image Converter od Sony. IC2P převádí soubory video dat v osobním počítači na PSP-kompatibilní soubory MP4 a přenáší je do vaší paměti Memory Stick PRO Duo.




► USB čtečka/zapísovka MSAC-US40

Tento adaptér s elegantním designem je ideální pro vysokorychlostní čtení a zápis do a z vaší paměti Memory Stick přes USB port.

Počet fotografií a mediálních souborů

	256MB	512MB	1GB	2GB
5 Megapixel Režim Fine / Režim Standard*	92/174 snímků	188/354 snímků	384/723 snímků	789/1482 snímků
7 Megapixel Režim Fine / Režim Standard*	67/132 snímků	137/268 snímků	279/548 snímků	573/1125 snímků
8 Megapixel Režim Fine / Režim Standard*	59/109 snímků	121/223 snímků	247/456 snímků	506/934 snímků

*"Režim Fine" a "Režim Standard" jsou Sony režimy záznamů JPEG u fotoaparátu Cyber-shot.

	256MB	512MB	1GB	2GB
MPEG-4@SP QVGA*	130 min.	4 hodiny	8 hodiny	17 hodiny
MPEG-4@ASP QVGA**	65 min.	2 hodiny	4 hodiny	8 hodiny

*Bitová rychlost 192Kbit/s, Audio 64Kbit/s, Stereo.

**Bitová rychlost 384Kbit/s, Audio 128 Kbit/s, Stereo

	256MB	512MB	1GB	2GB
MP3 (CD kvalita)*	60 skladeb	120 skladeb	240 skladeb	480 skladeb

*Počet skladeb o průměrné délce 4 minuty.